


Entstapler BV-4
Ersatzteilkatalog
Denester Unit BV-4
Spare parts catalogue




Totalansicht *total view*




Entstapelkopf Seitenansicht

denesting head lateral view




Entstapelkopf von unten

denesting head from underneath






Entstapelkopf Totalansicht

denesting head total view



Arretiervorrichtung *locking device*



Pos 1/4



Pos 20

Ersatzteilliste

list of spare parts

Pos	Benennung		Bestellnummer	Modell
		<i>description</i>	<i>order number</i>	<i>model</i>
1	Arretiervorrichtung	<i>locking device</i>	SK412866	m
2	Balken	<i>beam</i>	SK302251	m
3	Stange Gleichlauf	<i>ganging bar</i>	SK412155	m
4	Arretiervorrichtung	<i>locking device</i>	SK409546	s
5	Balken	<i>beam</i>	SK302250	s
6	Stange Gleichlauf	<i>ganging bar</i>	SK407441	s
7	Bolzen	<i>bolt</i>	SK401388	s+m
8	Bolzen	<i>bolt</i>	SK406103	s+m
9	Federbolzen	<i>spring bolt</i>	SK410482	s+m
10	Führungssachse	<i>guidance arbor</i>	SK412100	s+m
11	Führungswelle	<i>guiding arbor</i>	SK412099	s+m
12	Hebel	<i>lever</i>	SK407432	s+m
13	Kegelrad	<i>bevel wheel</i>	SK412077	s+m
14	Kegelrad	<i>bevel wheel</i>	SK412078	s+m
15	Kegelradpaar	<i>bevel wheel pair</i>	SK409251	s+m
16	Kegelradpaar	<i>bevel wheel pair</i>	SK409254	s+m
17	Lasche	<i>mounting link</i>	SK407418	s+m
18	Lasche	<i>mounting link</i>	SK412097	s+m
19	Pass-Schraube	<i>fit-bolt</i>	SK413157	s+m
20	Spez.Schraube	<i>fit-bolt</i>	SK409551	s+m
21	Stirnrad	<i>spur gear</i>	SK407427	s+m
22	Stirnrad	<i>spur gear</i>	SK412098	s+m
23	Träger	<i>beam</i>	SK407437	s+m
24	Zugfeder	<i>tension spring</i>	SK410136	s+m